Панель управления – ТЕКNА ТСК			
	Alarm		
PROG	Переход в меню программирования		
mode enter	При нажатии во время фазы работы насоса на дисплее циклически отображаются программные значения; При одновременном нажатии с клавишей или увеличивается или уменьшается значение, зависящее от выбранного режима работы. Во время программирования выполняет функцию «ввод», означающую подтверждение выбора разных уровней меню и изменений в этих же пределах.		
start stop	Запускает и останавливает насос. В случае срабатывания сигнализации превышения уровня (только функция аварийной сигнализации), сигнализации расхода и сигнализации активной памяти отключает сигнал на дисплее.		
ESC	Используется для «выхода» из разных уровней меню. Перед окончательным выходом из фазы программирования появляется запрос на подтверждение сохранений изменений.		
	Используется для перемещения вверх по пунктам меню или для увеличения численных значений, подлежащих изменению. Может использоваться для запуска дозирования в режиме пакетной обработки данных.		
	Используется для перемещения вниз по пунктам меню или для уменьшения численных значений, подлежащих изменению		
л О	Зеленый светодиод, мигающий во время дозирования		
Alarm	Красный светодиод, загорающийся при различных аварийных ситуациях		

Электрические соединения						
	1					
	2	Выходное реле				
	3	Не подключены				
	5 6	Вход дистанционного управления (старт-стоп)				
	7 8	Не подключены				
	9 10	Вход датчика потока				
	В	Вход датчика контроля уровня				
Меню программирования ТС	К					
Для перехода в меню программирования следует нажать кнопку Реос и удерживать ее более трех минут. С помощью кнопок (ток можно перемещаться по пунктам меню, используя кнопку (для внесения изменений.						
Насос запрограммирован на работу в постоянном режиме (фабричная установка). Насос автоматически возвращается в нормальный режим работы после 1 минуты бездействия. Данные, введенные при таких условиях, не сохраняются.						
Кнопку составляется можно использовать для выхода из разных уровней	пр	ограммирования. При выходе из				
Exit/Выход Exit/Выход No Save/Не V Δ сохранять Save/Coхранить	mod ente	одиния подтверждения разволать подтверждения				

сохранять



Prog	Режим программирования		
Enter	Ввод		
Configuration	Конфигурация		
Pump calibration	Калибровка насоса		
0.23 cc/stroke	0, 23 куб. см за один ход поршня		
Statistics	Статистика		
Hours = ####. ##	Часы в формате ####. ##		
Password	Пароль		
Pump functions	Функции насоса		
Max Flow Rate	Максимальная производительность		
Alarm relay	Реле сигнализации		
Open	Разомкнутые контакты (реле сигнализации)		
Manual	Вручную		
Multiply (1:n)	Умножение (1:n)		
Divide (n:1)	Деление (n:1)		
Unit	Единица измерения		
Standard	Стандарт		
Alarms	Сигнализация		
Level Stop	Уровень Стоп		
Flow Off	Поток Отключен		
Language	Язык		
English	Английский		
Timer	Таймер		
Ppm mode	Режим промилле		
Batch mode (1:c)	Режим пакетной обработки (1:с)		

Установка языка



Параграф 1 – Ручное дозирование





Параграф 2 – Дозирование, синхронизированное по неделям





Параграф 3 – Дозирование, регулирование по времени







PROG PROG Configuration enter Configuration Pump Functions Y	Позволяет установить максимальную подачу, предоставляемую насосом, а заданный программой режим (процент или частота) применяется в качестве стандартной единицы измерения при отображении
Max flow rate P100% enter Max flow rate P100% enter	подачи. Изменения вносятся нажатием кнопки соста, затем используются кнопки 🙆 🗑 для установки
Max flow rate F320s/m enter	нового значения. Нажмите спост для подтверждения и возврата в основное меню.

Параграф 5 – Установка реле аварийной сигнализации







Paragraph 7 - Статистика



Параграф 8 – Пароль

Программирование	Работа
PROG	Введение пароля позволяет войти в меню
PROG Configuration	программирования и увидеть все заданные значения.
$\overline{\Theta}$	Каждый раз при попытке изменить их запрашивается
[i	пароль.
	Мигающая строчка указывает на число, которое можно
Password	изменить Используйте кнопку 🙆 для выбора цифры

enter	(от 1 до 9) и кнопку 🛛 для выбора цифры,
Password 0000 enter	подлежащей изменению. Подтвердите свой выбор
$\overline{\Theta}$	
[нажатием кнопки селест. Установка "0000" (по умолчанию)
	отменяет пароль.

Параграф 9 – Сигнализация потока



Параграф 10 – Сигнализация превышения уровня



Параграф 11 – Единица измерения подачи на дисплее

Программирование	Работа
PROG	Позволяет устанавливать единицы измерения
Configuration	дозирования на дисплее.
[]	Изменения вносятся нажатием кнопки 💷 , затем с
$\overline{\Delta}$	помощью кнопок 🖾 💟 устанавливается единица
Unit Standard Unit Standard <-	измерения, выбор осуществляется между L/h
$\overline{\nabla}$	(литры/час), Gph (галлоны/час), ml/m
Unit L/h	(миллилитры/минуту) или стандарт (процент или
	частота, в зависимости от установок). Нажмите 🛄 для
	подтверждения и возврата в основное меню.

Сигнализация						
Индикация	Причина	Прерывание деятельности				
Горит светодиод сигнализации Мигающее слово "Lev" Man Lev P100%	Завершение сигнализации уровня без прерывания работы насоса.	Восстановите уровень жидкости.				
Горит светодиод сигнализации Мигающие слова "Lev" и "stop" Man Lev Stop P100%	Завершение сигнализации уровня с прерыванием работы насоса.	Восстановите уровень жидкости.				
Горит светодиод сигнализации Мигающее слово "Flw" Man <u>F</u> Flw P100%	Действующая сигнализация потока. Насос не получил запрограммированное количество сигналов от датчика потока.	Нажмите кнопку stop.				
Parameter Error PROG to default	Внутренняя ошибка связи процессора.	Нажмите кнопку Ргод для восстановления параметров по умолчанию.				